

Reemplazo de tarjeta SIM del iPhone XR

[Descargar Pdf](#)



Introducción

Usa esta guía para remover o reemplazar la bandeja de la tarjeta SIM en tu iPhone XR.



Presiona firmemente para expulsar la bandeja. clip para papel en el pequeño orificio cerca de la parte inferior del borde del iPhone.

Una junta delgada de goma alrededor de la bandeja SIM proporciona protección del ingreso de agua y polvo. Si esta junta se daña o se pierde, reemplaza la junta o la bandeja SIM entera para proteger los componentes internos del iPhone.



Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

¿¿La reparación no funcionó como habías planeado? Fíjate en nuestra [comunidad de respuestas](#) para ayuda en resolución de problemas.

Información obtenida desde [ifixit.com](https://www.ifixit.com) y formateada por [Cacharrero.com](https://cacharrero.com)