

Reemplazo de Tornillos Pentalobe iPhone 6

[Descargar Pdf](#)



Introducción

Utiliza esta guía para remover o reemplazar los tornillos Pentalobe.

Retira los dos tornillos
Pentalobe de 3.6 mm
situados junto al conector
Lightning.

puede incendiarse y / o
explotar si se pincha
accidentalmente.



Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Información obtenida desde [ifixit.com](https://www.ifixit.com) y formateada por [Cacharrero.com](https://cacharrero.com)