

Reemplazo de tornillos Pentalobe iPhone XR

[Descargar Pdf](#)




Introducción

Utiliza esta guía para quitar o reemplazar los dos tornillos que sujetan el panel de pantalla del iPhone XR. Estos son los únicos tornillos en el exterior del

iPhone. Usan un diseño de cinco puntos que es exclusivo de Apple, que requiere un destornillador Pentalobe P2 especial para la eliminación.

Hay una junta de goma negra justo debajo de la cabeza en cada tornillo pentalobe. Para una protección máxima contra el polvo y el líquido, verifica el estado de las juntas o reemplaza los tornillos durante el reensamblaje.

sellos.



os pentalobe

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Información obtenida desde [ifixit.com](https://www.ifixit.com) y formateada por [Cacharrero.com](https://cacharrero.com)